
INSTRUKCJA MONTAŻU BRODZIKA NA STELAŻU

1. Przed przystąpieniem do montażu sprawdź produkt pod względem kompletności, wad i uszkodzeń.

Dokładnie wypoziomuj miejsce osadzenia brodzika

2. Ustaw brodzik, zaznacz na posadzce jego obrys oraz miejsce otworu odpływowego.

3. Zamontuj syfon do brodzika i dopasuj długość rury kanalizacyjnej tak, aby syfon znajdował się dokładnie w wyznaczonym miejscu. Jeśli brodzik jest głęboki i posiada otwór przelewowy, należy zamontować również system przelewowy.

4. Złóż stelaż brodzika. Regulowane nóżki stelaża pozwolą na dokładne wypoziomowanie zestawu. Przykłącz stelaż do brodzika w wyznaczonych przez producenta miejscach.

5. Ustaw brodzik w miejscu docelowym i wypoziomuj go przy pomocy nóżek. Na ścianie zaznacz wysokość, na której znajdują się stabilizujące zaczepy pod krawędź brodzika.

6. W wyznaczonych miejscach wywierć otwory i zamontuj zaczepy na kołkach rozporowych. Ustaw brodzik opierając jego krawędzie na zaczepach.

7. Połącz syfon z rurą odpływową i zamontuj obudowę brodzika. Zamiast obudowy można brodzik obmurować i wykończyć glazurą, pamiętając przy tym o pozostawieniu otworu rewizyjnego umożliwiającego dostęp do syfonu.

KONSERWACJA

Do pielęgnacji brodzika używaj miękkich tkanin i łagodnych środków czyszczących. Nie stosuj środków ściernych, ostrych narzędzi, acetonów, rozpuszczalników, benzyny itp.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA NASZEGO PRODUKTU